Nama : Yussynta Dewi Aprilya Putri

NIM : L200170084

Kelas: B

Kegiatan 1. Desain dan Konfigurasi Subnetting

Langkah-langkah:

1. Bukalah aplikasi Packet Tracer

2. Pada kolom [Device and Connectors] pilih [Available Switches], lanjutkan dengan memilih [1900 Series]


3. Klik dua kali pada switch tersebut hingga masuk ke kolom kanan dan beri nama [Switch 1]



- 4. Lanjutkan dengan menambahkan 4 (empat) unit PC dan berikan nama masing-masing PC1, PC2, PC3, PC4
- 5. Tambahkan koneksi dari masing- masing [PC] ke [Switch 1] dengan aturan seperti tercantum dalam tabel dibawah ini


| PC | Ethernet | Terhubung | Switch Ethernet (port) |
|----|----------|-----------|------------------------------|
| 1 | 0 | ke | 1 |
| 2 | 0 | | 2 |
| 3 | 0 | | 3 |
| 4 | 0 | | 4 |


6. Atur posisinya sehingga tampak seperti gambar di bawah ini





7. Setelah Packet Tracer terbuka, lakukan pengaturan alamat IP pada masing-masing [PC] dengan mengikuti ketentuan berikut ini :

| PC | IP address | Subbnet Mask | | |
|----|--------------|----------------|--|--|
| 1 | 201.222.5.1 | | | |
| 2 | 201.222.5.2 | 255.255.255.48 | | |
| 3 | 201.222.5.9 | | | |
| 4 | 201.222.5.10 | | | |










Tugas Modul

- Diketahui sebuah supermarket akan memasang sebuah jaringan komputer yang digunakan network ID 202.155.19.0 dengan subnet mask default 255.255.255.0. supermarket tersebut mempunyai 5 divisi dan masing-masing divisi dapat berisi hingga 25 komputer.
- 2. Tugas Anda adalah:
 - a. Buatlah desain jaringan tersebut dengan Packet Tracer
 - b. Gunakan switch seri generic dan gunakan juga 10(sepuluh) unit PC
 - c. Tentukan subnet mask yang harus digunakan pada semua komputer tersebut
 - d. Tentukan subnet address terbentuk
 - e. Implementasikan menggunakan simulator
 - f. Lakukan tes koneksi antara komputer-komputer yang ada



IP Address: 202.155.19.0/27

11111111 11111111 11111111 11100000

8 3 8

Subnet Mask: 255.255.255.224

 $2^x = 2^3 = 8$ 1. Jumlah Subnet

 $2^{x} = 2^{5} = 0$ $2^{y} - 2 = 2^{5} - 2 = 32 - 2 = 30$ 2. Jumlah Host / Subnet

: 256 - 224 = 323. Block Subnet

4. Tabel Subnet

| Network | 202.155.19.0 | 202.155.19.32 | 202.155.19.64 | 202.155.19.96 | 202.155.19.128 | 202.155.19.160 | 202.155.19.192 | 202.155.19.224 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Host Min | 202.155.19.1 | 202.155.19.33 | 202.155.19.65 | 202.155.19.97 | 202.155.19.129 | 202.155.19.161 | 202.155.19.193 | 202.155.19.225 |
| Host Max | 202.155.19.30 | 202.155.19.62 | 202.155.19.94 | 202.155.19.126 | 202.155.19.158 | 202.155.19.190 | 202.155.19.222 | 202.155.19.254 |
| Broadcast | 202.155.19.31 | 202.155.19.63 | 202.155.19.95 | 202.155.19.127 | 202.155.19.159 | 202.155.19.191 | 202.155.19.223 | 202.155.19.255 |

Note: Subnet yang di blok abu-abu tidak dapat digunakan

Keterangan Tabel:

- > Terdiri dari 8 Subnetting
- > Hanya ada 7 Subnet yang bisa digunakan
- > Setiap Subnetting tersedia 30 IP Address

➤ Mengetes apakah terhubung antara PC satu dengan yang lain : Melakukan ping dari PC dengan IP Address 202.155.19.1 ke PC dengan IP Address 202.155.19.223

